


Montageanleitung 14-TK400-/500-/600-/700-/800-/1000-M

Wandkonsole 14-TKxxx-M, Monitoring Ausführung

Zur Montage benötigen Sie:

- Im Lieferumfang **enthalten**:
 - o je 1 kurzer rechter und linker Winkel für horizontalen Einbau ③
 - o 2 lange Winkel für Abstützung unten ⑤
 - o 1 Geräteträgerplatte, Ausführung "-M" ②
 - o je 1 Wandbefestigung oben und unten ① ⑦
 - o 6 Sechskantschrauben DIN 933 M8-25-ST verzinkt
 - o 10 Sechskantmuttern DIN 934 M8-A2
 - o 10 Scheiben DIN 125-A-8,4-A2
 - o 1 Sechskantschraube DIN 933 5/8"-25-ST verzinkt mit langem Freistich
 - o 4 Inbusschrauben DIN 6912-M8-20-A2
 - o 4 Schwerlastdübel M10x80 mit Scheibe und Mutter
- **Nicht** im Lieferumfang **enthalten**:
 - o 2 Maul- oder Ringschlüssel SW 13 mm
 - o 1 Innensechskantschlüssel SW 6 mm
 - o 1 Rohrsteckschlüssel SW 24 mm u. 17 mm
 - o Schlagbohrmaschine u. Steinbohrer $\varnothing$ 10 mm für die Dübel
 - o Stift zum Anreißen der Bohrlöcher
 - o Wasserwaage




Sind die Flächen für die Wandbefestigung ① und ⑦ senkrecht zueinander angeordnet, können alle Befestigungsbohrungen an der Wand direkt hergestellt werden:

I. Montage bei senkrechten Anbauflächen:

1. Die senkrechte Mitte der Konsole, die gleichzeitig die Mitte der Wandbefestigungen ① und ⑦ ist, mit der Wasserwaage ausrichten und auf der Wand anzeichnen.
2. Den Lochabstand 295 mm für eine Wandbefestigung (① oder ⑦) mittig zu dieser Linie und horizontal mit Hilfe der Wasserwaage anzeichnen. Siehe Montage-Skizze 1 und 2 auf der letzten Seite.
3. Mit der Tabelle den Lochabstand "MD" zwischen der oberen ① und unteren ⑦ Wandbefestigung, entsprechend der einzubauenden Konsole, ermitteln und den zweiten Lochabstand 295 mm, wie in Punkt 2 beschrieben, anzeichnen.
4. Die obere Wandbefestigung ①, ("o" auf der Rückseite), und die untere Wandbefestigung ⑦, ("u" auf der Rückseite), mit je zwei Schwerlastdübeln montieren und mit den Muttern fest anziehen. (Abb. 1)
5. Fortfahren ab Punkt 2 der "II. Montage bei nicht senkrechten Anbauflächen".

II. Montage bei nicht senkrechten Anbauflächen:

1. Die obere Wandbefestigung ①, ("o" auf der Rückseite), waagrecht auf dem Untergrund mit zwei Schwerlastdübeln montieren. Die Muttern fest anziehen. Empfehlung: erstes Loch bohren, die Befestigung mit einem Dübel anschrauben. Dann die Befestigung ① mit der Wasserwaage horizontalisieren, die zweite Bohrung durch das freie Loch der Wandbefestigung ① erstellen. Mit dem zweiten Dübel die Wandbefestigung fixieren und fest anschrauben (Abb. 1)
2. Die Geräteträgerplatte ② mit vier Inbusschrauben, Scheiben und Muttern auf den kurzen rechten und linken Winkel ③ schrauben, von Hand anziehen. (Abb. 2)
3. Die kurzen Winkel ③ zwischen den Laschen ④ der oberen Wandbefestigung ① mit zwei Sechskantschrauben M8x25, Scheiben und Muttern verschrauben und von Hand anziehen. (Abb. 3)
4. Die zwei langen Winkel ⑤ für die untere Abstützung auf der Innenseite der bereits montierten Winkel ③ ebenfalls mit zwei Sechskantschrauben M8x25, Scheiben und Muttern anschrauben und von Hand anziehen. (Abb. 4)
5. Die unteren, langen Winkel ⑤ innen zwischen die Laschen ⑥ der unteren Wandbefestigung ⑦, ("u" auf der Rückseite), mit zwei Sechskantschrauben M8x25, Scheiben und Muttern anschrauben und von Hand anziehen. (Abb. 5)
6. Nur für NICHT senkrechte Anbauflächen! Sonst weiter mit Punkt 7.
Den nicht fixierten Teil der Konsole nach oben schwenken und die Geräteträgerplatte ② mit einer Wasserwaage horizontalisieren *. Jetzt die Dübelbohrungen für die untere Wandbefestigung ⑦ wie in Schritt 1, anzeichnen, bohren und die Dübel fest anziehen. (Abb. 6)
7. Anschließend alle Schrauben und Muttern mit den oben aufgeführten Werkzeugen fest anziehen.
8. Zur Befestigung des Dreifußes wird die 5/8" Sechskantschraube von oben durch den Dreifuß mittels Rohrsteckschlüssel SW 24 mit der Geräteträgerplatte ② fest verschraubt. (Abb. 6)



Assembly instructions 14-TK400-/500-/600-/700-/800-/1000-M

Tunnel bracket 14-TKxxx-M, Monitoring design


For assembly you need:

• Included in delivery:

- o 1 each short right and left angle for horizontal installation (3)
- o 2 long angles for support at the bottom (5)
- o 1 device support plate, design "M" (2)
- o 1 wall mounting each at the top and bottom (1) (7)
- o 6 hexagon bolts DIN 933 M8-25-ST galvanised
- o 10 hexagon nuts DIN 934 M8-A2
- o 10 washers DIN 125-A-8,4-A2
- o 1 hexagon bolt DIN 933 5/8"-25-ST galvanised and with a long shank
- o 4 Allen screws DIN 6912-M8-20-A2
- o 4 heavy duty sleeve anchors M10x80 with washer and nut

• Not included in delivery:

- o 2 open-end or ring wrench size 13 mm
- o 1 open-end or ring wrench size 17 mm
- o 1 Allen wrench size 6 mm
- o 1 pipe wrench size 24 mm
- o percussion drill and masonry drill bit $\varnothing$ 10 mm for the sleeve anchors
- o Pin for marking the drill holes
- o spirit level




If the surfaces for wall mounting (1) and (7) are vertical to each other, all mounting holes can be made directly on the wall. See mounting sketches on the last page.

I. Mounting for vertical mounting surfaces:

1. Align the vertical centre of the tunnel bracket, which is also the centre of the wall mounting (1) and (7), with the spirit level and mark it on the wall.
2. Mark the hole distance 295 mm for one wall mounting (1) or (7) centred on this line and horizontally using the spirit level.
3. Determine the hole distance "MD" between the upper (1) and (7) lower wall mountings, corresponding to the Tunnel bracket to be installed, using the table, and mark the second hole distance 295 mm, as described in point 2.
4. Fasten the upper wall mounting (1), ("o" on the back), and the lower wall mounting (7), ("u" on the back), with two heavy-duty sleeve anchors and tighten them firmly with the nuts. (Fig. 1)
5. Proceed from point 2 "II. Installation for non-vertical mounting surfaces".


II. Mounting for non-vertical mounting surfaces:

1. Fix the upper wall mounting (1), ("o" on the back), horizontally on the substrate with two heavy-duty sleeve anchors. Tighten the nuts firmly. Recommendation: drill the first hole and screw the wall mounting (1) with a sleeve anchor. Then level the wall mounting (1) with a spirit level, drilling the second hole through the free hole of the wall mounting (1). Fix the wall mounting with the second sleeve anchor and screw it tight (Fig. 1)
2. Screw the device support plate (2) onto the short right and left angle (3) using four Allen screws, washers and nuts, tighten by hand. (Fig. 2)
3. Fix the short angles (3) between the lugs (4) of the upper wall mounting (1) with two hexagon screws M8x25, washers and nuts. Tighten by hand. (Fig. 3)
4. Fasten the two long angles (5) for the lower support on the inside of the already mounted angles (3), also with two hexagon bolts M8x25, washers and nuts and tighten them by hand. (Fig. 4)
5. Screw the lower, long angles (5) on the inside between the welded-on lugs (6) of the lower wall mounting (7), using two M8x25 hexagon bolts, washers and nuts. Tighten by hand. (Fig. 5)
6. Only for NON-vertical mounting surfaces! Otherwise continue with point 7.
Swing the lower, non-fixed part of the wall bracket upwards and level the device support plate (2) with a spirit level *. Then mark and drill the sleeve anchor holes for the lower wall mounting (7) as in step 1 and tighten the sleeve anchor nuts firmly. (Fig. 6)
7. Tighten all screws and nuts using the tools listed above.
8. To secure the tribrach, use a pipe wrench size 24 mm to tighten the 5/8" hexagon bolt from above through the tribrach, securing it firmly to the device support plate (2). (Fig. 6)




Montageanleitung/Assembly instructions 14-TK400-/500-/600-/700-/800-/1000-M

Montage-Skizze 1/ mounting sketch 1



Montage-Skizze 2/ mounting sketch 2



Artikelbeschreibung Product description	Abstand Distance WD	Abstand Distance MD	Länge Winkel Length angle L1	Länge Winkel Length angle L2	Gewicht weight	Best-Nr. Order-No.
Wandkonsole Standard Tunnel bracket standard	435	389	495	600	16,2 kg	14-TK400
Wandkonsole für Tachylock Plus/Ultra/Wetterschutzhaube Tunnel bracket for Tachylock Plus/Ultra/Weather protection cover	435	389	495	600	16,2 kg	14-TK400-M
Wandkonsole Standard Tunnel bracket standard	535	478	595	734	17,7 kg	14-TK500
Wandkonsole für Tachylock Plus/Ultra/Wetterschutzhaube Tunnel bracket for Tachylock Plus/Ultra/Weather protection cover	535	478	595	734	17,7 kg	14-TK500-M
Wandkonsole Standard Tunnel bracket standard	635	566	695	867	19,4 kg	14-TK600
Wandkonsole für Tachylock Plus/Ultra/Wetterschutzhaube Tunnel bracket for Tachylock Plus/Ultra/Weather protection cover	635	566	695	867	19,4 kg	14-TK600-M
Wandkonsole Standard Tunnel bracket standard	735	654	795	1000	21,3 kg	14-TK700
Wandkonsole für Tachylock Plus/Ultra/Wetterschutzhaube Tunnel bracket for Tachylock Plus/Ultra/Weather protection cover	735	654	795	1000	21,3 kg	14-TK700-M
Wandkonsole Standard Tunnel bracket standard	835	722	895	1120	22,6 kg	14-TK800
Wandkonsole für Tachylock Plus/Ultra/Wetterschutzhaube Tunnel bracket for Tachylock Plus/Ultra/Weather protection cover	835	722	895	1120	22,6 kg	14-TK800-M
Wandkonsole Standard Tunnel bracket standard	1035	918	1095	1400	26,2 kg	14-TK1000
Wandkonsole für Tachylock Plus/Ultra/Wetterschutzhaube Tunnel bracket for Tachylock Plus/Ultra/Weather protection cover	1035	918	1095	1400	26,2 kg	14-TK1000-M